



## 1 Индикаторы режима воспроизведения

► : Во время воспроизведения

II : В режимах паузы и покадрового воспроизведения

PROG : Во время запрограммированного воспроизведения

RAND : В режиме воспроизведения в произвольной последовательности

⏮ 1 A-B : В режиме повторного воспроизведения

## 2 Информационный дисплей

## 3 Индикаторы аудиоканалов

2CH : 2-канальное воспроизведение

MULTI : Многоканальное воспроизведение

## 4 Индикатор выхода HDMI

## 5 Индикаторы режимов отображения времени

TOTAL : Общее время записи на дисках Super Audio CD и CD

SING : Время с начала воспроизведения главы/ раздела/ дорожки/файла

REM : Оставшееся время воспроизведения главы/раздела/ дорожки/файла

## 6 Индикаторы групп/глав/дорожек/ разделов

## 7 Индикаторы носителей информации

BD : BD

DVD : DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW

DVD AUDIO : DVD-Audio

SUPER AUDIO CD : Super Audio CD

CD : CD

USB : Запоминающее устройство USB

NET : NETWORK